

ST16 六针多功能双历自动表使用说明

1. 中心三针为时、分、秒三针。

调整方法：将柄头拉到三档，左旋转动柄头，即可调整时间。

2. 四点位置为日历窗口显示。

调整方法：将柄头拉到二档，左旋转动柄头，即可快拨调整日历。

3. 十点位置的小针及刻度盘为周历显示。

调整方法：按动二点处按钮，即可快拨调整周历。

4. 六点位置的小针及刻度盘为月历显示。

调整方法：按动四点处按钮，即可快拨调整月历。

5. 二点位置的小针及刻度盘为二十四时显示。

6. 调整时注意：在正常换日后，必须让时针走过或拨动一小时后，方可进行快拨周历。否则

可能快拨周历不灵。